

DocuPrint 201PS ネットワークガイド

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX



「Macintosh」「Apple」「AppleTalk」「EtherTalk」「漢字 Talk」「QuickDraw」は、 米国アップルコンピュータ社の登録商標もしくは商標です。

「Adobe」「Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
Netscape,Netscape Navigator,Netscape ONE,NetscapeのNロゴおよび操舵輪のロゴは、
米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation 社の登録商標です。
「Netscape Communicator」は、Netscape Communications Corporation 社の商標です。
(一部の国では、登録商標となっています。)

「IBM PC AT」は、米国 IBM 社の商標です。

「NIS (Network Information Service)」は、米国サンマイクロシステムズ社の登録商標です。 「NetWare」は、米国ノベル社の登録商標です。

「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の 米国およびその他の国における登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

Contains the printer control device from Tokyo Denshi Sekei K.K.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

はじめに

このたびは、DocuPrint 201PSをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、プリンターをネットワークプリンターとして使用できる環境を整えるまでの設定方法を、プリンターに付属の『設置ガイド』から抜粋して記載しております。

また、本書ではMicrosoft® Windows®、およびMacintosh®の基本的な操作方法を理解されていることを前提に説明しています。これらの操作方法については、Windows®関連、Macintosh関連の説明書を参照してください。

富士ゼロックス株式会社

目 次

| はり | はじめに | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----|--|--|--|
| 目 | 次 | | ii | | | |
| ₹: | ニュアルの |)種類 | iii | | | |
| 本 | 書の読み方 | . | iv | | | |
| | = 00 1000000 | | | | | |
| 第4章 ネ | ットワー | ク環境の設定 | | | | |
| 4.1 | ネット「 | フーク環境設定の流れ | 68 | | | |
| 4.2 | 各環境 | こついて | 70 | | | |
| | 4.2.1 | TCP/IP環境で使用する | 70 | | | |
| | 4.2.2 | NetWare®環境で使用する | 71 | | | |
| | 4.2.3 | AppleTalk環境で使用する | 73 | | | |
| 4.3 | アドレス | アドレスの設定 | | | | |
| | 4.3.1 | 設定の流れ | 74 | | | |
| | 4.3.2 | 操作パネルによる設定 | 75 | | | |
| | 4.3.3 | DHCP環境の確認と設定 | 76 | | | |
| | 4.3.4 | RARP環境による設定 | 79 | | | |
| | 4.3.5 | B00TP環境による設定 | 81 | | | |
| 4.4 | Webツールによる設定 84 | | | | | |
| | 4.4.1 | 設定の流れ | 84 | | | |
| | 4.4.2 | 各ネットワーク環境に共通する情報の設定 | 85 | | | |
| | 4.4.3 | TCP/IP環境の場合 | 89 | | | |
| | 4.4.4 | AppleTalk環境の場合 | 93 | | | |
| 4.5 | Fuji Xeroxネットワークユーティリティによる設定96 | | | | | |
| | 4.5.1 | 設定の流れ | 96 | | | |
| | 4.5.2 | ネットワークユーティリティのインストール | 97 | | | |
| | 4.5.3 | ネットワークの設定 | 99 | | | |
| | 4.5.4 | 設定を確認する | 119 | | | |
| 4.6 | ネット「 | フークカードの設定を初期化する | 120 | | | |

マニュアルの種類

DocuPrint 201PSでは、以下のマニュアルを用意しています。使用目的に合わせてご利用ください。

プリンター本体同梱

設置ガイド

梱包を解いてからソフトウェアをインストールし、印刷できるまでの設置手順を説明しています。本プリンターを購入したら、最初にこのマニュアルをお読みください。



機能ガイド

プリンターの機能、およびトラブルが起こったときの対処 方法などを説明しています。プリンターをより便利に使用 するためのヒントとしてお役立てください。

ネットワークガイド(本書)

プリンターをネットワークプリンターとして使用する場合には、このマニュアルを参照して、ネットワーク環境の設定を行ってください。このマニュアルは、プリンターに付属の『設置ガイド』の4章を抜粋して作成しています。

TCP/IP Direct Print Utility ユーザーズガイド

TCP/IP Direct Print Utilityを使用すると、Microsoft® Windows® 95やWindows® 98環境から、プリントデータを直接送信できます。このマニュアルでは、ソフトウェアのインストール方法やトラブルが起こったときの対処方法を説明しています。




補足。

このマニュアルは、PDFファイルで提供しています。マニュアルを読む、またはプリントするには、Adobe®Acrobat® Reader 3.0Jが必要です。

オプション製品同梱マニュアル

オプション製品取扱説明書

ハードディスクなどのオプション製品に同梱されています。オプション製品の設置方法や、取り扱い上の注意事項を説明しています。設置の前にお読みください。



本書の読み方

ここでは、本書の対象読者、本書の構成について説明します。

前提条件

本書は、ネットワークプリンターの環境を設定するかたを対象に制作しています。本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。

- ネットワークカードの取り付けが終了していること
- 使用するネットワークの環境

本書の構成

本書は、プリンターに付属の『設置ガイド 4章 ネットワーク環境の設定』と同じ内容です。ネットワークプリンターとして使用する場合の、環境の設定について説明しています。

本書の表記

本文中の「コンピューター」という表記は、パーソナルコンピューターの総称 として使っています。

本文中では、説明する内容によって、次の記号を使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

(補足)
○ 補足事項を記述しています。

│

参照 •••。参照先を記述しています。

ファイル名やウィンドウ、ダイアログボックス、入力内容、キーボードのキーを「」で表します。

例: 「Enter」キーを押します。

「プリンタの参照」ダイアログボックスが表示されます。

ウィンドウ内のメニュー、ダイアログボックス内の項目および各種ボタン、 操作パネルのボタンをTで表します。

例: [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、されていない状態をオフで表します。

例: 「ファイルへ出力 1がオンの場合

☑ ファイルへ出力

ラジオボタン(オプションボタン)がチェックされている項目が、選択されている項目です。

例: [はい]が選択されている場合

○ はい公

0 (NIŽO)

操作パネルのディスプレイのメッセージや、画面に表示される項目を【】で表します。

例: 操作パネルのディスプレイに【プリント デキマス】と表示されます。

フ゜リント テ゛キマス

本文中では、「[XX]をクリックしたあとに[]をクリックします。」を、「-」を使用して略して記述している場合があります。

例: [スタート] メニューの[プログラム] から、[Fuji Xerox]-[ネットワークユーティリティ]-[ネットワークユーティリティ]をクリックします。


(3) ネットワーク 環境の設定

| 4.1 | ネットワーク環境設定の流れ68 |
|-----|---|
| 4.2 | 各環境について70 |
| 4.3 | アドレスの設定 74 |
| 4.4 | Web ツールによる設定8 4 |
| 4.5 | Fuji Xerox ネットワークユーティリティによる設定 96 |
| 4.6 | ネットワークカードの設定を初期化する120 |



ネットワーク環境設定の流れ

DocuPrint 201PSでは、異なったネットワーク環境間でプリンターを共有できます。



●●● 物理インターフェイス

- 100Base-TX
- 10Base-T

***** 対象**OS

- Windows® 95
- Windows® 98
- Windows NT® 4.0
- Macintosh 漢字Talk7.5.5以降(OpenTransport J1-1.1.2以降)

参照 ▶ ● 詳細については、「4.2 各環境について」(P.70)を参照してください。


●●● プロトコル

- NetWare® 3.12J/4.1J/4.11J/5J
- TCP/IP(Ipd)
- AppleTalk(AppleTalk phase2)

●●● 設定の流れ

次ページの流れ図に沿って、ネットワーク環境を設定します。 質問に答えながら、DocuPrint 201PSを設置するネットワーク環境に必要な設 定を確認してください。

ネットワーク環境は何ですか






各環境について

4.2.1 TCP/IP環境で使用する

●●● システム構成

プリンターは、TCP/IP(Ipd)プロトコルをサポートしているので、Windows NT®マシンから印刷データを直接送信し、印刷できます。また、Windows NT®上でプリンターを共有にすることによって、ネットワーク上のWindows® 95 / Windows® 98マシンから、Windows NT®マシンを経由して印刷できるようになります。

Windows® 95 / Windows® 98マシンでは、TCP/IP Direct Print Utility(プリンター付属)を使用すると、ネットワーク(Ethernetインターフェイス)上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで印刷できるようになります。
TCP/IP Direct Print Utility(プリンター付属)を使用する場合は、「Software Pack」CD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。



4.2.2 NetWare®環境で使用する

●●● システム構成


プリンターには、次の2つの動作モードがあります。 どちらのモードを使用するかは、設定を始める前に決定してください。

プリントサーバーモード

DocuPrint 201PSがプリントサーバーとして稼動します。この場合、ネットワーク上にはファイルサーバーだけが必要です。プリンターの機能を最大限に活用できるので、システム能力はリモートプリンターモードよりも優れています。

プリントサーバーモードでの印刷の流れは、次のようになります。


|補足し プリンターは、ファイルサーバーのユーザーライセンスを1つ消費します。



リモートプリンターモード

DocuPrint 201PSは、ファイルサーバー上で起動しているプリントサーバーから、ジョブを受け取って印刷します。

リモートプリンターモードでの印刷の流れは、次のようになります。



COC インターフェイス

プリンターは、Ethernetインターフェイスに対応しています。 サポートするフレームタイプは、次のとおりです。

- Ethernet II仕様
- IEEE802.3什様
- IEEE802.2仕様
- SNAP仕様

注記 ジ フレームタイプは自動的に判断されるので、フレームタイプに関する設定は、通 常は必要ありません。

■■■ 対象機器

ネットワーク環境を設定するユーザーのマシンの条件は、次のとおりです。

| OS の種類 | 条件 |
|----------------------------|---|
| Windows® 95 Windows® 98 | • Novell IntranetWare Client/NetWare® Client32 for Windows® 95以降がインストールされていること。 |
| Windows NT®4.0 | • Novell IntranetWare Client/NetWare® Client for Windows NT®以降がインストールされていること。 |

参照 •••

NetWare®クライアントの設定方法については、Windows®およびNetWare®関連のマ ニュアルを参照してください。

注記② NetWare®環境を設定するためのソフトウェアである、Fuji Xeroxネットワーク ユーティリティは、Novell Client for Windowsがインストールされていない コンピューターにもインストールできて、動作もします。ただし、[NetWare検 索]ダイアログボックスでの全ネット検索、[NetWareクイックセットアップ]ダイ アログボックスでの設定、[NetWareプリント環境]ダイアログボックスでの設定 はできません。

●●● 注意事項

- 印刷中に動作モードを変更しないでください。
- プリンターの電源が入った状態で、サーバーとの間のネットワークケーブル を抜いたままにしたり、むやみにネットワークケーブルを抜き差ししたりし ないでください。
- リモートプリンターモードで使用するときは、次のことに注意してくださ

プリントサーバーが起動していること。


使用するプリンター番号が未使用であること。

● NetWare® 4.1xJで、リモートプリンターモードの設定をする場合、プリント サーバーの定義は、必ずディレクトリーサービスで行ってください。

4.2.3 AppleTalk環境で使用する

●●● システム構成

プリンターは、AppleTalk(EtherTalk Phase2)環境で印刷できます。



CCC インターフェイス

プリンターは、Ethernetインターフェイスに対応しています。

●●● 対象機器

● 本体ハードウェア : Macintosh

● OS : Macintosh 漢字Talk® 7.5.5以降(OpenTransport

J1-1.1.2以降)で、EtherTalkのクライアントと

して設定が済んでいること。

● プリンター内蔵メモリー: 増設RAMモジュール、または内蔵ハードディスク

を増設することをお勧めします。

注記 DocuPrint 201PSを使用するときは、システム上でApple QuickDraw GXを停止してください。



アドレスの設定

次に挙げるネットワーク環境を使用している場合は、アドレスの設定が必要です。

- TCP/IP
- ◆ AppleTalk(TCP/IP環境が設定されている場合)

参照 ● 使用するネットワーク環境によって、設定に必要な作業が異なります。確認が必要な場合は、「4.1 ネットワーク環境設定の流れ」(P.68)を参照してください。

4.3.1 設定の流れ


ここでは、次の項目を設定します。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス

●●● 設定方法

スタート

01. サーバーからアドレスを自動取得する環境がありますか



4.3.2 操作パネルによる設定

設定を終了

する場合

●●● IPアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定

フ゜リント テ゛キマス (プリンター電源ONの状態) ① [オンライン]ボタンを押します。 左図の手順に従って、プリンター操作パネルを 使ってアドレスを設定します。 オフラインチュウテ゛ス 例:IPアドレス 「123.456.7.89」 サブネットマスク ^[255,255,240,192] ② [メニュー]ボタンを押します。 ゲートウェイアドレス「123.456.1.11」 メニュー 1 プリンターセッティ ③ 介または♥を何度か押します。 メニュー 6 TCP/IP ④ [セット/排出]ボタンを押します。 6 TCP/IP 6 TCP/IP 6 TCP/IP ● ● を押す -- **ひ**を押す IP アドレス サフ゛ネットマスク ケ゛ートウェイアト゛レス ⑤ [セット/排出]ボタンを押します。 ③ [セット/排出]ボタンを押します。 ⑨ [セット/排出]ボタンを押します。 IP アドレス ケ゛ートウェイアト゛レス サフ゛ネットマスク 000.000.000.000* 000.000.000.000* 000.000.000.000* ⑥ IPアドレスを設定します。 ① ゲートウェイアドレスを設定します。 ⑪サブネットマスクを設定します。 (介、♥で数値設定 (介、♥で数値設定 (介、♥で数値設定 ◆、◆で設定位置を移動) ◆、◆で設定位置を移動) ●、(●で設定位置を移動) IP アト゛レス ケ゛ートウェイアト゛レス **サフ゛ネットマスク** 123. 456. 007. 08<u>9</u> 255. 255. 240. 19<u>2</u> 123. 456. 001. 01<u>1</u> ⑦ IPアドレスを設定したら ⑪ サブネットマスクを設定したら ⑮ ゲートウェイアドレスを設定したら 「セット/排出]ボタンを押します。 [セット/排出]ボタンを押します。 [セット/排出]ボタンを押します。 |セッテイハ テ゛ンケ゛ン |セッテイハ テ゛ンケ゛ン セッテイハ テ゛ンケ゛ン |オフ/オンテ゛ ユウコ<u>ウテ゛ス</u> オフ/オンテ゛ ユウコ<u>ウテ゛ス</u> オフ/オンテ゛ ユウコウテ゛ス (3秒間表示後) (3秒間表示後) (3秒間表示後) サフ゛ネットマスク IP アドレス ケ゛ートウェイアト゛レス |12<u>3</u>.456.007.089*| 25<u>5</u>. 255. 240. 192* |12<u>3</u>.456.001.011*| つづいてサブネットマスクの つづいてゲートウェイアドレス (16) [取消/中止] ボタンを押します。 設定に進む場合 の設定に進む場合 -■⑧[取消/中止]ボタンを押します。 ■⑫ [取消/中止]ボタンを押します。 操作パネルのディスプレイ 6 TCP/IP 6 TCP/IP に「プリント デキマス」と表示 サフ゛ネットマスク IP アドレス されたことを確認します。 18 プリンターの電源を切り、

設定を終了

する場合

入れ直します。

4.3.3 DHCP環境の確認と設定

ネットワーク上に、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を起動できるWindows NT®マシンがある場合、プリンターは、アドレス情報をDHCPサーバーから取得できます。

DHCP環境があるかどうかわからないときは、ここで説明する操作手順に従って操作することで、DHCP環境の有無を識別できます。

DHCP環境があった場合は、識別とともに、設定も完了します。

注記 DHCP環境を使用する場合、WINSサーバーも同時に使用することをお勧めします。

DHCP環境がなかった場合は、「4.3.1 設定の流れ」(P.74)に戻り、ほかの方法で設定してください。


ここでは、DHCP環境があるかどうかを識別し、設定する手順と、WINSサーバーがあるかどうかを識別する手順について説明します。

操作手順

ネットワークカードの[Test]ボタンを1回押します。

| iTest] ボタンには突起がないので、ボールペンなどの、先がとがったもので押します。

ネットワークカードのテストページが出力されます。



- ② ネットワークカードのIPアドレスが「0.0.0.0」であることを確認します。
 - 補足 IPアドレスにアドレスが設定されていた場合は、プリンターの操作パネルで「000.000.000.000」に設定し、プリンターの電源を切って、入れ直してから、もう一度手順 から操作してください。
 - **参照 ●。 IPアドレスの設定方法については、「4.3.2 操作パネルによる設定」** (P.75)を参照してください。

- 3 プリンターの電源を切り、5秒間待ちます。
- 4 プリンターの電源を入れます。約1分間待ちます。
- もう一度、ネットワークカードのテストページを出力し(手順**(1)**P.76参 **(5)** 照)、IPアドレスが設定されたかどうかを確認します。
 - IPアドレスが「0.0.0.0」と表示された場合 DHCP環境はありません。「4.3.1 設定の流れ」(P.74)に戻り、ほかの方 法でアドレスを設定してください。
 - 「0.0.0.0」以外のIPアドレスが表示された場合 DHCP環境があります。このまま設定を続けてください。
- 6 インターネットブラウザを起動します。

補足。 ここでは、NetScape® Communicator 4.06を使用している場合を例に説明 します。

手順ので表示されたIPアドレスを入力し、「Enter」キーを押します。 **(7)** 例: IPアドレスが「123.456.007.089」の場合、「http://123.456.7.89」と 入力します。

DocuPrint 201PSのネットワーク設定の画面が表示されます。

- 補足 Microsoft® Internet Explorerを使用する場合 [アドレス]に入力します。
 - Netscape® Communicatorを使用する場合 [場所]に入力します。
- **8** Proxyサーバーを使用しているときは、対象アドレスをProxyから除外しま す。Proxyサーバーを使用していない場合は、手順**⑨**に進みます。

注記学 • Microsoft® Internet Explorerを使用する場合

- 1. [表示]-「インターネットオプション]-「接続]タブをクリックする。
- 2.「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス 707 詳細 を クリックする。
- 3.「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない 1に、IPアドレスを入 力する。
- Netscape® Communicatorを使用する場合
 - 1.[編集][設定をクリックする。[カテゴリ][詳細]-[プロキシを指 定する。
 - 2.[手動でプロキシを設定する |をチェックし、[表示 |をクリックする。
 - 3.[次で始まるドメインにはプロキシサーバーを使用しない]に、 IPアド レスを入力する。

DocuPrint 201PSの、ネットワーク設定画面の[初期化]をクリックします。[WINSのステータス]を確認します。



●[登録済]と表示された場合 WINSサーバーが稼動しています。

次の項目が両方とも有効な場合は、DHCP環境を使用することをお勧めします。

- ・すべてのクライアントで[WINS名前解決]が使用できること
- ・[WINS-DNS連携]が有効であること
- [登録中]と表示された場合 WINSサーバーは存在しません。

DHCP環境を使用しないことをお勧めします。「4.3.1 設定の流れ」 (P.74)に戻り、ほかの方法で設定してください。

- [未登録]と表示された場合 WINSサーバーのアドレスが設定されていないか、設定が正しくありません。WINSサーバーのアドレスを手動で設定すると、[登録済]になります。
- (10) [ファイル]メニューの[終了]をクリックし、インターネットブラウザを閉じます。これでアドレスの設定は終了です。

4.3.4 RARP**環境による設定**

ネットワーク上に、rarpd、およびtftpdを起動できるUNIXマシンがある場合、 プリンターは、アドレス情報をRARPから取得できます。アドレスを取得する と、RARPの応答を返したサーバーからtftpによって設定ファイルを読み出し、 その内容に従ってネットワークカードの設定をします。

ここでは、RARP環境での設定手順を説明します。

参照 ● 詳細については、UNIX関連のマニュアルを参照してください。

設定例は、次のとおりです。


- IPアドレス 123.456.7.89
- サブネットマスク 255,255,240,192
- ゲートウェイアドレス 123.456.1.11
- ネットワークカードのシリアルナンバー(S/N)およびEthernetアドレス 080037088408

操作手順

(1) ネットワークカードの[Test]ボタンを1回押します。

| Test] ボタンには突起がないので、ボールペンなどの、先がとがったもので押します。

ネットワークカードのテストページが出力されます。



(2) ネットワークカードのシリアルナンバー(S/N)を確認します。

- (3) /etc/hostsファイルに、DocuPrint 201PSのIPアドレスとホスト名を登録します。
 - 補足 /etc/hostsファイルは、NISを使用している場合はNISサーバー上にあります。使用していない場合には、rarpdが動作するマシン上にあります。

/etc/ethersファイルに、DocuPrint 201PSのIPアドレスとEthernetアド レスを登録します。

- 「補足」。 ◆ /etc/ethersファイルは、NISを使用している場合はNISサーバー上にあ ります。使用していない場合には、rarpdが動作するマシン上にありま
 - Ethernetアドレスは、手順②で確認したシリアルナンバー(S/N)12桁で す。
- NISによってネットワークの管理をしている場合は、NISディレクトリーで **(5)** makeコマンドを実行します。

「補足↓◇ NISディレクトリーは、システムに依存します。使用しているOS関連のマ ニュアルを参照してください。

(6) 設定ファイルを、次の例を参考にして作成します。

> # Printer Setup For TCP/IP Configuration File

SM: 255.255.240.192 GW: 123.456.1.11

RA: RARP

MARCA #(シャープ記号)を入力すると、#から行末までの文字はコメントとして扱 われます。

各項目の意味は次のとおりです。

る10進数の範囲は、0~255までです。

【SM】サブネットマスクを指定します。

例:「255,255,240,192」

【GW】デフォルトゲートウェイアドレスを指定します。

例:「123.456.1.11」

【RA】IPアドレスの取得方法を指定します。

例:「RARP」

- アドレスの16進表記)という名前で、rarpdを起動するUNIXサーバーマシン のディレクトリーに保存します。
 - す。

例: ネットワークカードのシリアルナンバーが、「080037088408」の場合 「pn080037088408」と入力します。

- * rarpdを起動します。rarpdはワークステーションを起動するたびに必要になるので、/etc/rcなどのファイルから起動するようにしておきます。
- (9) プリンターの電源を切り、入れ直します。

4.3.5 BOOTP**環境による設定**

ネットワーク上に、bootpd、およびtftpdが動作できるUNIXマシンがある場合は、プリンターは、アドレス情報をBOOTPから取得できます。

参照 ●・ 詳細については、UNIX関連のマニュアルを参照してください。


設定例は、次のとおりです。

- IPアドレス 123.456.7.89
- サブネットマスク 255.255.240.192
- ケートウェイアドレス 123.456.1.11
- ネットワークカードのシリアルナンバー(S/N)、およびEthernetアドレス 080037088408

操作手順

ネットワークカードの[Test]ボタンを1回押します。

ネットワークカードのテストページが出力されます。



② ネットワークカードのシリアルナンバー(S/N)を確認します。

3 bootpdが動作するマシン上の/etc/bootptabファイルに、プリンターのエントリーを追加します。次は、プリンターのエントリーの追加例です。

```
# Sample enter for bootptab

#
DP201PS: \
    ht=ethernet: \
    ha=080037088408: \
    ip=123.456.7.89: \
    vm=rfc1048: \
    sm=255.255.240.192: \
    gw=123.456.1.11: \
    hn: \
    T144= 'mysetup.cfg "
```

| 補足| は (シャープ記号)を入力すると、#から行末までの文字はコメントとして扱われます。

各項目の意味は次のとおりです。

【ht】 ハードウェアタイプを指定します。

例:「ethernet」

【ha】 プリンターのEthernetアドレスを、12桁の16進数で指定します。

例:「080037088408」(ネットワークカードのシリアルナンバーが、 「080037088408」の場合)

補足 Ethernetアドレスは、手順②で確認したシリアルナンバー (S/N)12桁です。

【ip】IPアドレスを指定します。

例:「123.456.7.89」

【vm】ベンダマジッククッキーセレクタを指定します。

例:「rfc1048」

補足 この項目は[sm]、[gw]、[hn]、[T144]を使用する場合は、必ず指定します。

【sm】サブネットマスクを指定します。(必要時のみ)

例:「255.255.240.192」

【gw】ゲートウェイアドレスを指定します。(必要時のみ)

例:「123.456.1.11」

【hn】エントリーの初めに指定するノード名を、プリンターに送信します。(必要時のみ)

【T144】設定ファイル名を指定します。(必要時のみ)

例:「mysetup.cfg」

④ 設定ファイルを、次の例を参考にして作成します。

Printer Setup For TCP/IP Configuration File

#

SM: 255.255.240.192 GW: 123.456.1.11

RA: BOOTP

補足 #(シャープ記号)を入力すると、#から行末までの文字はコメントとして扱われます。

各項目の意味は次のとおりです。

【SM】サブネットマスクを指定します。

例:「255.255.240.192」

【GW】デフォルトゲートウェイアドレスを指定します。

例:「123.456.1.11」

【RA】IPアドレス取得方法を指定します。

例:「BOOTP」

- 設定ファイルを、bootpdを起動するUNIXサーバーマシンのディレクトリーに保存します。

Ethernetアドレスは、手順②で確認したシリアルナンバー(S/N)12桁です。

例: ネットワークカードのシリアルナンバーが、「080037088408」の場合 「pn080037088408」と入力します。

- **⑥** bootpdを起動します。bootpdはワークステーションを起動するたびに必要になるので、/etc/rcなどのファイルから起動するようにしておきます。
- プ プリンターの電源を切り、入れ直します。



Webツールによる設定

4.4.1 設定の流れ

次に挙げるネットワーク環境の場合は、ここでの設定が必要です。

- TCP/IP
- AppleTalk(TCP/IP環境がある場合)

参照 ••


- •• 使用するネットワーク環境によって、設定に必要な作業が異なります。確認が必要な場合は、「4.1 ネットワーク環境設定の流れ」(P.68)を参照してください。
 - DocuPrint 201PSのネットワーク設定画面の各項目については、オンラインへルプを参照してください。

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定は完了していますか。

完了していない場合は、「4.3 アドレスの設定」(P.74)を参照して設定を完了してください。

スタート

ネットワーク環境は何ですか



4.4.2 各ネットワーク環境に共通する情報の設定

ここでは、Windows NT® 4.0上で、Netscape® Communicator 4.06を使用して設定する場合を例に説明します。


操作手順

- Netscape® Communicator 4.06を起動します。
- (2) [場所]にDocuPrint 201PSのIPアドレスを入力し、「Enter」を押します。 DocuPrint 201PSのネットワーク設定の画面が表示されます。


例: IPアドレス 「123.456.7.89」の場合、「http://123.456.7.89」と入力 します。



③ [設定]をクリックします。次の画面が表示されます。



(4) [共通]をクリックします。次の画面が表示されます。



表示された項目内容を確認し、必要があれば設定します。 各項目の意味は次のとおりです。

【ハードウェアアドレス】

DocuPrint 201PSに取り付けてあるネットワークカードの、ハードウェアアドレスが表示されます。変更できません。

【管理者パスワード】

ネットワーク管理者のパスワードを設定します。初期設定は「pass」です。必要に応じて変更できます。

アスワードが pass」の場合は、認証情報は要求されません。パスワードを変更した場合には、認証情報が要求されるので、ユーザー名を「root」にしてください。

参照 ▶ • • 「4.6 ネットワークカードの設定を初期化する」(P.120)

【ユーザーリスト】

印刷できるユーザーを限定できます。初期設定は空欄(ユーザー限定なし)です。

(補足 □ ユーザーを限定する場合の入力方法は、次のとおりです。

例: 下表のユーザー1、ユーザー2、ユーザー3以外のユーザーは印刷できないように設定する場合、次のように入力します。

ru:macuser:p:xyz:a:1:u:test:p:abc:a:1:u:anonymous:a:1]

| ユーザー名 | ID | パスワード |
|-------|-----------|---------------|
| ユーザー1 | macuser | xyz |
| ユーザー2 | test | abc |
| ユーザー3 | anonymous | パスワードなしでアクセス可 |

【ホームページ(URL)】

オンラインヘルプを参照するアドレスです。

補足 初期設定値は弊社のホームページアドレスです。同梱のCD-ROMにあるオンラインヘルプのディレクトリーを指定したり、自分で作成したオンラインヘルプのアドレスを指定したりできます。

【NetPilotによる設定を可能にする】

プリントサーバーユーティリティ(NetPilot)によるネットワーク設定を可能にするかどうかを指定します。

NetWare®環境の設定を、プリントサーバーユーティリティ(NetPilot)を使用して行う場合、[はい]を選択します。

NetWare®環境の設定を、Fuji Xeroxネットワークユーティリティを使用して行う場合、どちらを選択しても構いません。

⑥ 設定が完了したら、[共通設定を書き込む]をクリックします。設定内容が プリンターに転送されます。

次の画面が表示されます。これで共通情報の設定は終了です。




- (7) [ホーム]をクリックし、各環境別の設定に進んでください。
 - | 参照 | ●。 「4.4.3 TCP/IP環境の場合」(P.89)
 - ●「4.4.4 AppleTalk環境の場合」(P.93)

4.4.3 TCP/IP環境の場合

ここでは、Windows NT® 4.0上で、Netscape® Communicator 4.06を使用して、TCP/IP環境を設定する場合を例に説明します。

操作手順

- ① DocuPrint 201PSの、ネットワーク設定画面の[設定]をクリックします。 次の画面が表示されます。



② 表示された項目の内容を確認し、必要があれば設定します。 各項目の意味は次のとおりです。

【TCP/IPを使う】

通常は「はい」を選択します。

【IPアドレス】

IPアドレスが表示されます。

- **注記** 設定に誤りがあると、ネットワークに問題が発生することがありま
 - ●「0000」を指定すると、TCP/IP印刷を使用しないだけでなく、TCP/ IP自体も停止します。
 - IPアドレスが不明の場合は、必ずネットワーク管理者に確認してくだ さい。

- 「補足」 ●「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、DHCP環境、RARP環境、BOOTP環境か らIPアドレスを取得した場合は、その設定が優先されます。
 - ●「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、プリンター操作パネルでアドレス の設定を行った場合は、この項目で表示されているアドレスが使用さ れます。

【デフォルトゲートウェイ】

ゲートウェイアドレスが表示されます。

【サブネットマスク】

サブネットマスクが表示されます。

【LPDバナーページ】

LPDバナーページ(バナーシート)を設定します。

バナーページを付けません。 [付けない] :

OSによって、先頭、末尾のどちらに付けるかを [自動]

自動的に切り替えます。

[最終ページの後]: 最終ページのあとに付けます。

【DHCPを使う】

- ●次の場合だけ、[はい]を選択します。
 - ・「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、DHCP環境からアドレスを取得し た場合
- ◆次の場合は、[いいえ]を選択します。
 - ・「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、プリンター操作パネルを使って アドレスを設定した場合
 - ・「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、RARP環境、BOOTP環境からIPアド レスを取得した場合

【BOOTPを使う】

「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、BOOTP環境からIPアドレスを取得した場合、[はい]を選択します。BOOTP環境を使用しない場合は、[いいえ]を選択します。

注記で 【BOOTPを使う】で[はい]を選択した場合、【DHCPを使う】では、[いいえ] を選択します。

【RARPを使う】

「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、RARP環境からIPアドレスを取得した場合、[はい]を選択します。RARP環境を使用しない場合は、[いいえ]を選択します。

注記で 【RARPを使う】で[はい]を選択した場合、【DHCPを使う】では、[いいえ] を選択します。

【WINSに登録する】

「4.3 アドレスの設定」(P.74)で、DHCP環境からアドレスを取得した場合、[はい]を選択します。

MRC DHCP環境からアドレスを取得した場合、サーバー側の設定、または使用状況によって、固定のアドレスにならないときがあります。[WINSに登録する]で[はい]を選択すると、アドレスではなく名前で指定できるので、この問題がありません。ネットワーク上に少なくとも1台のWINSサーバーが必要です。

参照 ▶ ● ■ WINS登録の状態は[ステータス]で確認できます。詳細については、[へ ルプ]をクリックし、表示されるオンラインヘルプを参照してください。

【プライマリーWINSサーバーアドレス】

[WINSに登録する]で[はい]を選択した場合、必須の設定項目です。 設定を行うWINSサーバーのアドレスを設定します。

【セカンダリーWINSサーバーアドレス】

予備のWINSサーバーのアドレスを設定します。

【NBTスコープID】

NetBIOSスコープを使う場合、WINS登録を行うNetBIOSスコープIDを設定します。

| 補足 | 通常はスコープIDを使用しないので、設定しません。

③ 設定が完了したら、[TCP/IP設定を書き込む]をクリックします。設定内容がプリンターに転送されます。 次の画面が表示されます。



- 4 [ファイル]メニューの[終了]をクリックし、Webツールを閉じます。 これでTCP/IP環境のネットワーク設定は終了です。
 - 補足 NetWare®環境で印刷しない場合は、次の設定をすると、プロトコルのパフォーマンスが向上し、ネットワークトラフィックが軽減します。
 - [NetWare設定]画面の[NetWareを使う]で、[いいえ]を選択します。



4.4.4 AppleTalk環境の場合

ここでは、Macintosh上で、Netscape® Communicator 4.5を使用して、AppleTalk 環境を設定する場合を例に説明します。

操作手順

- ① DocuPrint 201PSの、ネットワーク設定画面の[設定]をクリックします。 次の画面が表示されます。



(2) [AppleTalk]をクリックします。次の画面が表示されます。



表示された項目の内容を確認し、必要があれば設定します。 各項目の意味は次のとおりです。

補足 (P.74)ですでに設定した項目 は、設定した内容が表示されます。

【AppleTalkを使う】

通常は[はい]を選択します。

【AppleTalkゾーン名】

AppleTalkネットワークに1つ以上のゾーンがある場合、インストール先となるゾーン名を入力します。

例: DE-2D5

【プリンター名】

プリンター名を入力します。

例:FUJIXEROX088408

浄記で 必ず入力してください。

【プリンタータイプ】

「LaserWriter」と表示されていることを確認します。

注記 「LaserWriter」と表示されていない場合は、必ず「LaserWriter」と入力してください。半角、全角を識別するので、半角で上記のとおりに入力してください。

【オプションプリンター名】

この項目は、設定しません。

【オプションプリンタータイプ】

この項目は、設定しません。

④ 設定が完了したら、[AppleTalk設定を書き込む]をクリックします。 設定内容がプリンターに転送されます。 次の画面が表示されます。



- 「ファイル]メニューの[終了]をクリックし、Webツールを閉じます。 これでAppleTalk環境のネットワーク設定は終了です。
 - 補足 NetWare®環境で印刷しない場合は、次の設定をすると、プロトコルのパフォーマンスが向上し、ネットワークトラフィックが軽減します。
 - [NetWare設定]画面の[NetWareを使う]で、[いいえ]を選択します。





Fuji Xeroxネットワークユーティ リティによる設定

設定の流れ 4.5.1

ここでは、Fuji Xeroxネットワークユーティリティ(以降、ネットワークユー ティリティと記載します)を使って、NetWare®環境を設定する方法について説明 します。

NetWare®環境では、NetWare®ファイルサーバー上で、DocuPrint 201PS用のプリ ントサーバーオブジェクトや、プリンターオブジェクト、プリントキューオブ ジェクトを構築し、さらにプリンターに対して、構築した環境を設定する必要 があります。

|参照 № ・ ネットワーク環境によって、設定に必要な作業が異なります。確認が必要な場合 は、「4.1 ネットワーク環境設定の流れ」(P.68)を参照してください。

●●● 対象機器


| OS の種類 | 条件 |
|----------------------------|---|
| Windows® 95 Windows® 98 | Novell IntranetWare Client/NetWare® Client32 for Windows® 95以降がインストールされていること。 |
| | Novell IntranetWare Client/NetWare® Client for Windows NT®以降がインストールされていること。 |

注記じ ネットワークユーティリティは、Novell Client for Windowsがインストール されていないコンピューターにもインストールできて、動作もします。ただし、 [NetWare検索]ダイアログボックスでの全ネット検索、[NetWareクイックセット アップ]ダイアログボックスでの設定、[NetWareプリント環境]ダイアログボック スでの設定はできません。

注記 ネットワークユーティリティは、ネットワークカードのバージョン5.74以降が必 要です。ネットワークカードのバージョンは、ネットワークカードのテストペー ジで確認できます。バージョンが古い場合は、弊社のホームページからダウン ロードし、バージョンをあげてください。

スタート

どちらの環境で使用しますか



4.5.2 ネットワークユーティリティのインストール

ここでは、Windows® 95マシンに、ネットワークユーティリティをインストール する場合を例に説明します。

操作手順

- 起動しているアプリケーションを、すべて終了します。
- ② [スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 次のダイアログボックスが表示されます。



- ③ 「Software Pack」CD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
- (4) [名前]に「E:\(\text{NetWork\(\text{\text{NetWork\(\text{\text{NetUtil\(\text{\text{Vetup.exe}}}\)}}\)」と入力し、[OK]をクリックします。

補足 ここでは、CD-ROMドライブが「E」の場合を例にしています。使用環境に合わせて変更してください。

次のダイアログボックスが表示されます。



画面の内容をよく読み、[次へ]をクリックします。 次のダイアログボックスが表示されます。



⑥ [インストール先のフォルダ]を確認し、よければ[次へ]をクリックします。

インストールが始まります。

インストールが終了すると、次のダイアログボックスが表示されます。



- (7) [完了]をクリックします。
- ReadMeファイルの内容をよく読み、[ファイル]メニューの[メモ帳の終了] を選択します。
- CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出します。

4.5.3 **ネットワークの設定**

ネットワークユーティリティを使用して、NetWare®ファイルサーバー上にDocuPrint 201PS用のプリントサーバーオブジェクトや、プリンターオブジェクト、プリントキューオブジェクトを構築し、さらにプリンターに対して、構築した環境を設定します。


これらの設定を行う方法として、ネットワークユーティリティには、[NetWare クイックセットアップ]ダイアログボックスでの設定と、[NetWareプリント環境]ダイアログボックスでの設定の2種類の方法があります。

[NetWareクイックセットアップ]ダイアログボックスを使用すると、ウィザード形式で、簡単にNetWare®環境を設定できます。ただし、設定できるのは、プリントサーバーモードだけです。

リモートプリンターモードで使用する場合、およびNetWare®環境を詳細に設定したいときは、[NetWareプリント環境]ダイアログボックスを使用します。ここでは、[NetWareプリント環境]ダイアログボックスを使用した設定手順について説明します。

参照 ●。 [NetWareクイックセットアップ]ダイアログボックスでの設定や、ネットワーク ユーティリティについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。オン ラインヘルプは、ネットワークユーティリティの、各ダイアログボックスの[ヘ ルプ]ボタンをクリックすると表示できます。

設定手順は次のとおりです。



●●● ネットワークユーティリティを起動する

ネットワークユーティリティを起動し、設定するプリンターを選択します。

操作手順

- プリンターの電源を入れます。
- ② 環境を構築するNetWare®ファイルサーバーに、管理者の権限があるユーザーでログインします。
- ③ [スタート]メニューの[プログラム]から、[Fuji Xerox]-[ネットワーク ユーティリティ]-[ネットワークユーティリティ]をクリックします。 ネットワークユーティリティが起動され、メインウィンドウが表示されます。



④ メインウィンドウで[NetWare]を選択し、[検索]をクリックします。 次のダイアログボックスが表示されます。



[全ネット]を選択し、[検索開始]をクリックします。 ネットワーク上に接続されているプリンターが接続され、メインウィンド ウの[プリンタリスト]に表示されます。




(6) [プリンタリスト]から、設定するプリンターを選択し、[設定]をクリック します。

プリンターは、工場出荷時には「FUJIXEROXnnnnnn (nnnnnnは、ネットワー クカードに設定されているEthernetアドレスの下6桁)という名前が設定さ れています。

- (注記) Ethernetアドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者に確認する か、ネットワーク環境設定のリストを印刷して確認してください。リス トの印刷方法は、「4.5.4 設定を確認する (P.119)を参照してくださ L1
 - [プリンタリスト]の[名前]には、NetWareファイルサーバー上で各オ ブジェクトを作成し、プリンターにその環境を設定したあとは、次の オブジェクト名が表示されます。 プリントサーバーモードの場合 「プリントサーバー名」 リモートプリンターモードの場合 「プリンター名」
 - [NetWare検索]ダイアログボックスの初期値は、コンピューターが接 続されているNetWareアドレスになっています。[ネット指定]を選択 しても、設定するプリンターが特定できない場合は、プリンターの NetWareアドレスをネットワーク管理者に確認してください。

[設定]ダイアログボックスが表示されます。

(補足し) 使用できないタブ、項目はグレー表示になります。




注記 [設定]をクリックしたときに、次のメッセージが表示される場合は、次のように対処してください。



プリンターの電源が入っていない、またはネットワークに接続されていない可能性があります。

[いいえ]をクリックし、電源、およびイーサネットケーブルの接続を確認してからやり直してください。

(7) [NetWare]タブの[動作モード]を選択します。



以降の手順は、動作モードによって異なります。 該当するページに進んでください。

ディレクトリーサービスの場合 ([動作モード]で、[NDSプリントサーバ]、または[NDSリモートプリンタ]を選択した場合) P.104

バインダリーサービスの場合 ([動作モード]で、[バインダリプリントサーバ]、または[バインダリリ モートプリンタ]を選択した場合) P.112

●●● ディレクトリーサービス(NDS)での設定

ここでは、[NDSプリントサーバ]を選択した場合の例で説明します。




操作手順

- NetWareファイルサーバー上にDocuPrint 201PS用のプリントサーバー、 プリンター、キューの各オブジェクトを作成します。
 - | MDSツリー名]、[コンテキスト名]、[プリントサーバ名]に、すでに存在するオブジェクトを入力できます。ここで入力した場合は、[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの各項目に、それらが表示されます。

[プリント環境設定]をクリックします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスが表示されます。



プリントサーバーオブジェクトを作成する

2 新しくプリントサーバーを作成します。[作成]をクリックします。

|補足し すでに作成されているプリントサーバーを選択することもできます。その 場合の手順は、オンラインヘルプを参照してください。

[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。



(3) [選択]をクリックします。 次のダイアログボックスが表示されます。



4 [オブジェクト選択]ダイアログボックスのツリーの中から、オブジェク トを作成するコンテキストを選択し、[OK]をクリックします。

例:コンテキスト名「DEG」

[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(5) [名前入力]ダイアログボックスの[コンテキスト]に、選択したオブジェクト名が入力されていることを確認したら、[名前]に、作成するプリントサーバー名を入力し、[OK]をクリックします。

例:プリントサーバー名「FX088F65」



補足 プリントサーバー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn (nnnnnnは、ネットワークカードに設定されているEthernetアドレスの下6桁)と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリントサーバ]に、プリントサーバー名が表示されます。



プリンターオブジェクトを作成する

- (f) プリンターオブジェクトを作成します。[作成]をクリックします。 [名前入力]ダイアログボックスが表示されます。
- (アイタイ) [コンテキスト]が正しく設定されている場合は、[名前]に、作成するプリンター名を入力し、[OK]をクリックします。

例: プリンター名「FX088F65-P」



| | プリンター名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-P」と | 設定することをお勧めします。

[Netareプリント環境]ダイアログボックスの[プリンタ]に、プリンター名が表示されます。また、[モード]には、動作モードに応じて[プリントサーバ]、または[リモートプリンタ]と表示されます。



プリントキューオブジェクトを作成する

- ② プリントキューオブジェクトを作成します。[作成]をクリックします。 [名前入力]ダイアログボックスが表示されます。
- (9) [コンテキスト]が正しく設定されている場合は、[キュー名]に、作成する プリントキュー名を入力します。

例: プリントキュー名 「FX088F65-Q」



- 補足。プリントキュー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-Q」と設定することをお勧めします。
- (I) [キューボリューム]ボックス右の[選択]をクリックします。 [オブジェクト選択]ダイアログボックスが表示されます。



(I) [オブジェクト選択]ダイアログボックスのツリーの中から、オブジェクトを作成するボリュームを選択し、[OK]をクリックします。

例:ボリューム名「CLEVER4-SYS」

[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。



(12) [キューボリューム]に、選択したオブジェクト名が表示されていることを確認したら、[OK]をクリックします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[キュー]に、ボリューム名が表示されます。



- ① プリントサーバー、プリンター、キューがすべて設定できたら、[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。
 - | 補足 | こ | ユーザ | を選択して、キューに接続できるユーザーを特定することもできます。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスで設定した内容が、[NetWare] タブの次の項目に入力されていることを確認します。

| 項目 | プリントサーバモード | リモートプリンタモード |
|------------------|------------|---------------------------------|
| ●プリントサーバ名 | FX088F65 | すでにあるCLEVER4-PSを 選択したと仮定します。 |
| 2 リモートプリンタ名 | - | FX088F65-P |
| 3 リモートプリンタ番号 | - | 0 |
| 4 NDSツリー名 | DEG | DEG |
| ⑤ コンテキスト名 | O=DEG | O=DEG |

• プリントサーバーモード



リモートプリンターモード 内容の確認後、手順(T)に進んでください。



(15) [詳細設定]をクリックします。 [NetWare詳細]ダイアログボックスが表示されます。



(16) 必要に応じて[ポーリングインターバル]を設定し、[閉じる]をクリックします。


設定を有効にする

プリンターにNetWare環境を設定します。[NetWare]タブの[OK]をクリックします。
 次のダイアログボックスが表示されます。



- (M) [はい]をクリックします。 設定内容がプリンターに送信され、ネットワークカードが再起動されます。
- (19) ネットワークユーティリティがメインウィンドウに戻ったら、[閉じる]を クリックします。
- 20 リモートプリンターの場合は、NetWareファイルサーバー上で、NetWareプリントサーバーを再起動します。


例:プリントサーバー名「CLEVER4-PS」



参照 ● NetWareプリントサーバーの再起動の仕方は、使用環境によって異なります。詳細はNetWare関連の説明書を参照してください。

●●● バインダリーサービスでの設定

ここでは、[バインダリプリントサーバ]を選択した場合の例で説明します。




操作手順

- NetWareファイルサーバー上にDocuPrint 201PS用のプリントサーバー、 プリンター、キューの各オブジェクトを作成します。

[プリント環境設定]をクリックします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスが表示されます。



プリントサーバーオブジェクトを作成する

② 新しくプリントサーバーを作成します。[作成]をクリックします。

[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。



③ [選択]をクリックします。
次のダイアログボックスが表示されます。



(4) [オブジェクト選択]ダイアログボックスで、オブジェクトを作成するファイルサーバーを選択し、[OK]をクリックします。

例:ファイルサーバー名「CLEVER」

[名前入力]ダイアログボックスが表示されます。

(5) [名前入力]ダイアログボックスの[サーバ]に、選択したファイルサーバー名が表示されていることを確認したら、[名前]に、作成するプリントサーバー名を入力し、[OK]をクリックします。

例: プリントサーバー名 「FX088F65」



補足 プリントサーバー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn (nnnnnnは、ネットワークカードに設定されているEhernetアドレスの下6桁)と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリントサーバ]に、プリントサーバー名が表示されます。



プリンターオブジェクトを作成する

- (6) プリンターオブジェクトを作成します。[作成]をクリックします。 [名前入力]ダイアログボックスが表示されます。
- (7) [名前]に、作成するプリンター名を入力し、[OK]をクリックします。
 例:プリンター名「FX088F65-P」



プリンター名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-P」と 設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[プリンタ]に、プリンター名が表示されます。また、[モード]には、動作モードに応じて[プリントサーバ]、または[リモートプリンタ]と表示されます。



プリントキューオブジェクトを作成する

- ② プリントキューオブジェクトを作成します。[作成]をクリックします。 [名前入力]ダイアログボックスが表示されます。
- (9) [名前]に、作成するプリントキュー名を入力し、[OK]をクリックします。例:プリントキュー名 「FX088F65-Q」



補足 プリントキュー名は、ネットワーク上で識別しやすいように、「FXnnnnnn-Q」と設定することをお勧めします。

[NetWareプリント環境]ダイアログボックスの[キュー]に、プリントキュー名が表示されます。




- **10** プリントサーバー、プリンター、キューがすべて設定できたら、[NetWare プリント環境]ダイアログボックスの[OK]をクリックします。

INetWareプリント環境]ダイアログボックスで設定した内容が、[NetWare] タブの次の項目に入力されていることを確認します。

| 項目 | プリントサーバモード | リモートプリンタモード |
|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 プリントサーバ名 | FX088F65 | すでにあるCLEVER-PSを 選択したと仮定します。 |
| ② リモートプリンタ番号 | - | 0 |
| 3マスターファイルサーバ | CLEVER | CLEVER |

• プリントサーバーモード



リモートプリンターモード 内容の確認後、手順(14)に進んでください。



[詳細設定]をクリックします。[NetWare詳細]ダイアログボックスが表示されます。



(13) 必要に応じて、[ポーリングインターバル]を設定し、[閉じる]をクリックします。


プリンターにNetWare環境を設定する

プリンターにNetWare環境を設定します。[NetWare]タブの[OK]をクリックします。 次のダイアログボックスが表示されます。



- (15) [はい]をクリックします。 設定内容がプリンターに送信され、ネットワークカードが再起動されます。
- (16) ネットワークユーティリティがメインウィンドウに戻ったら、[閉じる]を クリックします。
- リモートプリンターモードの場合は、NetWareファイルサーバー上で、 NetWareプリントサーバーを再起動します。

例:プリントサーバー名「CLEVER-PS」



参照 ●・ NetWareプリントサーバーの再起動の仕方は、使用環境によって異なります。詳細はNetWare関連の説明書を参照してください。

4.5.4 設定を確認する


ネットワーク環境設定のリストを印刷して、設定内容を確認します。

操作手順

🚺 ネットワークカードの[Test]ボタンを1回押します。

| Test] ボタンには突起がないので、ボールペンなどの、先がとがったもので押します。

ネットワークカードのテストページが出力されます。



② テストページのNetWareの部分を確認してください。



ネットワークカードの設定を初期 化する


ここでは、ネットワークカードの設定を初期化する方法について説明します。

注記 ネットワークカードを初期化しても、DHCPについての設定は初期化されません。DHCPの設定は、ネットワークカードの初期化が終了してから、Webツールを起動して変更してください。

参照 ● 「4.4.3 TCP/IP環境の場合」(P.89)

操作手順


- プリンターの電源を切ります。
- (2) ネットワークケーブルを抜きます。



③ ネットワークカードの[Test]ボタンを押しながらプリンターの電源を入れ、[Test]ボタンをそのまま押し続けます。

[Network]ランプが、1秒間隔で点滅するようになります。

補足。 [Test]ボタンには突起がないので、ボールペンなどの、先がとがったもので押します。



- ④ [Network]ランプが、1秒間隔で点滅するようになったら、[Test]ボタンを離します。
- **⑤** [Test]ボタンを離してから、[Network]ランプが5回以上点滅したら、再び [Test]ボタンを押し続けます。

[Network]ランプが、点滅から点灯に変わります。

[Test]ボタンの点滅は、識別しにくいことがあります。注意して見てください。

- ⑥ [Network]ランプの点灯を確認したら、[Test]ボタンを離します。
- プ プリンターの電源を切り、ネットワークケーブルを接続します。
- ② プリンターの電源を入れます。 これで、ネットワークカードの初期化は終了です。

保守・操作のお問い合わせは

この商品の保守・操作については、プリンター本体に貼られている保守サポートの問い合わせ先シールのあて先へ。

プリンター本体に問い合わせ先シールが貼られていない場合は、下記の富士ゼロックスカ スタマーサポートセンターへ。

> フリーダイヤル 0120-50-2209 FAX 03-3342-1551

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く9時30分~12時、13~17時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。)

各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトメーカーの問い合わせ窓口へお問い合わせください。

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターへご連絡ください。

フリーダイヤル 0120-27-4100

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く9~12時、13~17時、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話 機をご使用ください。)

DocuPrint 201PS ネットワークガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックス株式会社 発行年月 - 2000年3月 第1版

ドキュメントプロダクトカンパニー

ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

ドキュメントエンジニアリング統括グループ

(帳票No:MD-0006)